

「ミシンの糸調子が合わない時はどっちに回す？上糸が”強い”って何？」より

# 糸調子調節ダイヤル早見表

ダイヤルの上につけるVer.





こちらは家庭用ミシン専用です。  
ミシン初めてor久々の初心者さんが、糸調子調節ダイヤルをスムーズに使うことを目的として作成しました。  
切り取って両面テープやセロハンテープでミシンに貼り付けて使用します。

上からは普通に見えるけど...



上から点々と下糸が見える



ダイヤルの下につけるVer.



お使いのミシンによって余白の位置が異なるかと思います。  
ダイヤルの上用と下用をご用意しましたので、好きな方をご利用ください。  
ハガキサイズのデータとなっております。  
お使いのミシンに合わない場合は印刷する比率を調整してみてください。

家庭科レベルで簡単リメイク服

<https://kateika-level.com/>

無料でご利用いただけますが、データのみ再配布はご遠慮ください。  
上記タイトルの記事へのリンクは大歓迎です。